

Das PC-Topp.NET Personal-Terminal

Kurzreferenz

◆ **Funktionen des Programms**

Das Personal-Terminal dient zur Registrierung der Personalarbeitszeiten. Mithilfe dieses Terminals können sich die Mitarbeiter auf einer Maschine an- und abmelden oder auf eine andere Maschine wechseln, während die jeweiligen Zeiten für statistische Auswertungen erfasst werden.

Unten sehen Sie die Bildschirmansicht nach dem Start des Personal-Terminals (im Beispiel unten ist noch kein Personal angemeldet, die Maschinentabelle in der unteren Bildschirmhälfte ist leer).




Abb. 1: Die Ansicht des PC-Tpp.NET Personal-Terminals

Im folgenden werden die wesentlichen Funktion des Personal-Terminals beschrieben.

Anmelden

1. Gewünschten Namen auswählen und bestätigen.

Es erscheint die Meldung "Guten Tag Herr / Frau ..." + der ausgewählte Name sowie eine Liste der im Werk vorhandenen Maschinen.

Home Dokumentation Über uns Administration Abmelden
Personal-Terminal
PC-Topp net DMO Site
Personalzeiterfassung
Guten Tag, Herr / Frau **Steffen Beeth** ! Bitte wählen Sie eine Maschine aus:

*** Bitte auswählen ***

- 20 Slotter Jurine
- 30 Martin 1000
- 32 Martin 1000
- 31 Rapidex
- 51 Bobst
- 58 Ward
- 60 Coupeuse de rabats


Anmelden

Abbrechen

20 Slotter Jurine	30 Martin 1000	32 Martin 1000
51 Bobst	58 Ward	60 Coupeuse de rabats

Abb. 2

2. Maschine auswählen und bestätigen
3. "Anmelden" anklicken



*** Bitte auswählen ***

- 20 Slotter Jurine
- 30 Martin 1000
- 32 Martin 1000
- 31 Rapidex
- 51 Bobst
- 58 Ward
- 60 Coupeuse de rabats

Der gewünschte Name wird in der Maschinentabelle bei der ausgewählten Maschine (hier: 30 Martin 1000) mit der aktuellen Uhrzeit angezeigt:

20 Slotter Jurine	30 Martin 1000 Steffen Beeth 07:48 -	32 Martin 1000
51 Bobst	58 Ward	60 Coupeuse de rabats

Abb. 3 : Der ausgewählte Mitarbeiter arbeitet seit 7:48 auf der Martin 1000.

Abmelden

1. Den gewünschten Mitarbeiter in der Maschinentabelle anklicken (oder ihn aus der Pop-up-Liste anklicken).

Es erscheint folgende Ansicht:



Abb. 4



2. "Abmelden" anklicken

Der Personalname verschwindet aus der Maschinentabelle. (Der Zeitpunkt der Abmeldung wird nicht angezeigt).

Maschine wechseln



1. Den gewünschten Mitarbeiter in der Maschinentabelle anklicken.
2. "Maschine wechseln" anklicken.
3. Maschine auswählen (Beispiel: Bobst) und bestätigen

Es erscheint folgende Ansicht:

20 Slotter Jurine	30 Martin 1000	32 Martin 1000
41 Bobst Steffen Beeth 07:59 -	58 Ward	60 Coupeuse de rabats

Abb. 5: SB wird an der Maschine Bobst angezeigt.